

LOCA SUPORTE
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Manual de Instalação

Software do USB eSeal Token V3

- Para o funcionamento do USB eSeal Token V3, deve ser instalado o gerenciador do token disponível na área de download no seguinte endereço http://www.locasuporte.com.br/tokenusb.aspx após o download do arquivo de instalação siga as orientações abaixo;

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7



Manual de Instalação do USB eSeal Token V3

Só conecte o token eSeal na porta USB do computador ao final da instalação.

Após o download do arquivo **msi** apropriado do **GemPcCCID_201_en-us_32** (32 ou 64 bits, para saber qual o instalador a utilizar clique aqui), clique duas vezes sobre o ícone para iniciar o assistente de instalação. Em seguida clique em **Next** (Avançar)(Figura 1).



Figura 1 – Assistente de Instalação

Na tela seguinte, selecione a opção **I accept the terms in the license agreement** (Aceito os termos de licença), depois clique em **Next** (Figura 2).




Figura 2 – Contrato de Licença

Para continuar a instalação clique em **Install** (Instalar)(Figura 3).




Figura 3 – Instalando o Driver



Para concluir a instalação clique em **Finish** (Finalizar)(Figura 4).



Figura 4 – Executando a Instalação

Para instalar o token com sucesso, siga os passos abaixo:

1º Passo: Após a instalação do *driver*, conecte o token no *slot* USB;

2º Passo: O Sistema Operacional reconhecerá o token;

3º Passo: Antes de gerar o certificado digital é necessário inicializar USB eSeal Token V3.





Download do SafeSign Standard versão 3.0.45 – User

(Gerenciador Criptográfico que acessa o conteúdo do USB eSeal Token V3)

Para funcionamento do token, deve ser instalado o Gerenciador Criptográfico – SafeSign Standard disponível na área de download do endereço Driver 32bits www.locasuporte.com.br/drivers/safesign/SafeSign-Identity-Client-3.0.45-admin.exe
Driver 64 www.locasuporte.com.br/drivers/safesign/SafeSign-Identity-Client-x64-3.0.45-admin.exe
após fazer o download do arquivo e ter instalado o programa SafeSign em seu computador siga as orientações abaixo;

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7



Após fazer o download do arquivo SafeSign-Identity-Client-3.0.45-user.exe, clique duas vezes sobre o ícone para iniciar o assistente de instalação. Em seguida clique em OK (Figura 1).



Figura 5 – Inicio do Assistente de instalação

Na tela seguinte, clique em Avançar (Figura 2).



Figura 6 – Assistente de Instalação

Na tela seguinte selecione a opção: Aceito os termos de contrato de licença e em seguida clique em Avançar (Figura 3).




Figura 7 – Aceitando o contrato de licença

Na tela seguinte clique em Avançar (Figura 4).



Figura 8 – Instalando o Software

Na tela seguinte clique em Avançar (Figura 5).



Figura 9 – Instalando o Software

Para continuar com a instalação clique em Instalar (Figura 6)



Figura 10 – Instalando o Software

Acompanhe a instalação conforme a tela seguinte (Figura 7).




Figura 11 – Executando a Instalação

Para concluir a instalação clique em Concluir (Figura 8).




Figura 12 – Final da Instalação

Inicializar o USB eSeal Token V3

ESTE PROCEDIMENTO APAGARÁ TODOS OS CERTIFICADOS CONTIDOS NO TOKEN
SÓ SIGA ESSES PASSOS CASO O SEU TOKEN AINDA NÃO POSSUA CERTIFICAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO QUE JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

O procedimento de Inicialização apagará todo conteúdo do token, antes de iniciar esse procedimento certifique-se que seu token não possui nenhum certificado digital gravado. A Inicialização do token é necessária uma única vez, depois de inicializado e com certificado digital gravado no token, não é mais necessário realizar o procedimento de Inicialização. O USB eSeal Token V3 pode ser utilizado em várias máquinas, sendo necessário instalar o software GemPcCCID_201_en-us_32 (32 ou 64 bits) e também o programa SafeSign (Gerenciador Criptográfico que acessa o conteúdo do USB eSeal Token V3) versão 3.0.45 na máquina que se deseja utilizar.

Antes de usar o token pela primeira vez, é necessário iniciá-lo, ou seja, cadastrar a senha **PIN (Personal identification number)** e **PUK(Personal unlock key)** que será exigida no momento da gravação do seu certificado, ambas as senhas possuem 3 tentativas de erros após isso o Token será bloqueado.

- Verifique se o token está conectado no computador;

Para usuários do Windows:

- Clique em **Iniciar / Programas / SafeSign Standard / Administração de Token;**

A tela abaixo é exibida, indicando que o token deve ser incializado. (Figura 1)




Figura 1 – Iniciando Token

Clique no menu **Token**, opção **Inicializar token**, digite os dados solicitados: (Figura 2)

- Rótulo do Token;
- Introduza o PUK;
- Confirmar PUK;
- Introduzir PIN;
- Confirmar PIN;

Inicializar token

Modelo do token: Gemalto TOP DL v2

Perfil do token: Perfil padrão

Rótulo do token: Suporte - Loca Suporte

Introduza o PUK: ••••

Confirmar PUK: ••••

Introduza o PIN: ••••

Confirmar PIN: ••••

Importar certificados AC:

O rótulo de token deve conter alguns caracteres
O comprimento mínimo do PUK é 4 bytes
O comprimento máximo do PUK é 15 bytes
PUK igual ao PUK confirmado
O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes
O comprimento máximo do PIN é 15 bytes
PIN igual ao PIN confirmado

OK Cancelar

Figura 2 – Digitar dados

- No campo **Rótulo do token**, digite o nome do titular do certificado; (Figura 2)
- No campo Introduza o PUK, informe uma senha pessoal e intransferível, observando as regras abaixo: (Figura 2)

    - A senha deve conter de 4 a 15 caracteres;
    - Os caracteres devem ser letras e números;
    - Não são permitidos caracteres repetidos em seqüência (ex.:Xx, eee, 11).

A senha **PUK** refere-se a uma senha "**Master**", utilizada para desbloquear a senha **PIN** ou realizar a limpeza do token, formatando seu conteúdo. (Figura 2)



- No campo Introduza o **PIN**, informe uma senha pessoal e intransferível, que seja diferente da senha **PUK**, observando as regras abaixo: (Figura 2)

    - A senha deve conter de 6 a 15 caracteres;
    - Os caracteres devem ser letras e números;
    - Não são permitidos caracteres repetidos em seqüência (ex.:Xx, eee, 11).

- Confirme a senha **PIN**. (Figura 2)

A senha **PIN** refere-se é utilizada diariamente pelo usuário, a qual dá acesso ao certificado digital armazenado no cartão. (Figura 2)

Digitados todos os dados, os campos deverão estar listados com o ícone ✓, o que indica que os campos foram preenchidos corretamente:

Clique em OK para finalizar o procedimento de formatação do cartão e aguarde a finalização.




Figura 4 –Inicializando Token

Com este procedimento, o token está pronto para recebimento do certificado digital, restando fazer a sua emissão.(Figura 5)






Figura 5 – Operação completa

IMPORTANTE

Obs: A senha PIN é a senha que será utilizada no dia-a-dia, a senha de PUK é uma senha de segurança que será usada apenas em caso de perda da senha PIN e/ou para realizar a limpeza do token formatando seu conteúdo, o próprio cliente é responsável por memorizar as duas senhas, cada senha possui um limite de 3 falhas após isso o Token será bloqueado, a Loca Suporte não se responsabiliza pela perda da senha ou bloqueio do cartão, sendo que a Loca Suporte não fica com nenhuma senha do cliente.